Technik Camping Lamp C25 (3xAA/not included)
COB IP44 (180 lumen)
MT-C25



IP44

1 year guarantee

DISTRIBUTOR: Smoking Acc. International Kft.
H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B.
info@smokingacc.hu

**(EN) Technik Camping Lamp C25**

WARNING!
Please read all the safety notes and operating instructions before use! Keep these instructions in mind and use the product carefully to avoid injury or death. Check whether the product and its individual parts are damaged. If damaged or upon abnormal operation do not use the product and contact the importer for warranty issue. Do not try to repair the product! The manufacturer and importer does not take responsibility upon independent repairing process or incorrect usage. Keep the product out of the reach of children! Do not place the product near flammable objects or at high temperature as it can cause overheat in the product and may ignite or blow up. Do not cover the product when it is turned on. The product can become hot during operation and may cause burn or other accident. The light source in this product is not replaceable. Once the product reaches its end of life the whole product needs to be replaced. Do not look directly into the light source and avoid aiming the light of the lamp into another person's eyes as it might cause serious eye damage! Before first use remove all stickers and protective film of the lens of the lamp.

THE PACKAGE CONTAINS
-1x Technik C25 Camping Lamp
-1x user manual

BATTERY
This product works with 3xAA batteries. The box does NOT include the batteries. Please ensure the correct polarity when inserting batteries. Do not use different types or brands of batteries. Remove batteries when the product is not in use for an extended period of time. Remove the batteries carefully. The batteries and the product are to be disposed of separately.

POWER ON/OFF
On: pull out
Off: push down

SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Worktime: | 4h |
| Beam distance: | 5m |
| Drop resistance: | 1m |

WARRANTY
Keep the purchase bill for free guarantee during the 1 year of warranty! Show the purchase bill to the seller!
We do not offer free guarantee:
1. for wear, fading or oxidation made during use of the product.
2. for attempted repair, modification or improper use.
3. for damage caused by improper storage or cleaning.
4. for damage caused during transport or use.

**(HU) Technik Kemping Lámpa C25**

FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az összes biztonsági előírást és kezelési utasítást! Tartsa szem előtt ezeket az utasításokat, és körültekintően használja a terméket a sérülések vagy haláleset elkerülése érdekében. Ellenőrizze, hogy a termék és annak egyes alkatrészei nem sérültekve. Sérülés vagy rendellenes működés esetén ne használja a terméket, és garanciális ügyben forduljon az importőrhöz. Ne próbálja meg megjavítani a terméket! A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget az önálló javításból vagy helytelen használatból eredő károkért. Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! Ne helyezze a terméket gyúlékony tárgyak közelébe vagy magas hőmérsékletű helyre, mivel ez túlmelegedést okozhat, és a termék meggyulladhat vagy felrobbanhat. Ne takarja le a terméket, amikor be van kapcsolva. A termék működés közben felforrósodhat, és égési sérülést vagy más balesetet okozhat. A termékben található fényforrás nem cserélhető. Amikor a termék eléri élettartama végét, az egész terméket ki kell cserélni. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, és kerülje a lámpa fényének más személy szemébe irányítását, mert az súlyos szemkárosodást okozhat! Első használat előtt távolítsa el az összes matricát és a lámpa lencséjéről a védőfóliát.

A CSOMAG TARTALMA
-1x Technik C25 kemping lámpa
-1x használati útmutató

ELEM
Ez a termék 3xAA elemmel működik. A csomag NEM tartalmazza az elemeket. Kérjük, ügyeljen a megfelelő polaritásra az elemek behelyezésekor. Ne használjon különböző típusú vagy márkájú elemeket együtt. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Az elemeket óvatosan távolítsa el. Az elemeket és a terméket külön kell ártalmatlanítani.

BE/KI KAPCSOLÁS
Be: kihúzás
Ki: benyomás

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| Üzemidő: | 4 óra |
| Hatótáv: | 5 m |
| Ütésállóság: | 1 m |

JÓTÁLLÁS
Tartsa meg a vásárlást igazoló számlát a garanciaidő alatt az 1 év ingyenes garanciáért! Mutassa be a vásárlást igazoló számlát az eladónak! Nem nyújtunk ingyenes garanciát a következőkre:
1. használatból eredő kopás, fakulás, oxidáció esetén.
2. javítási kísérlet, módosítás, nem rendeltetésszerű használat esetén.
3. helytelen tárolás vagy tisztítás okozta károkra.
4. szállítás vagy használat közben keletkezett sérülésekre.

**(BG) Technik Къмпинг лампа C25**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Моля, прочетете внимателно всички инструкции за безопасност и употреба преди използване! Спазвайте тези инструкции и използвайте продукта внимателно, за да избегнете нараняване или смърт. Проверете дали продуктът и отделните му части не са повредени. При повреда или необичайна работа не използвайте продукта и се свържете с вносителя по гаранционен въпрос. Не се опитвайте да ремонтирате продукта! Производителят и вносителят не носят отговорност за щети, причинени от самостоятелен ремонт или неправилна употреба. Дръжте продукта далеч от деца! Не поставяйте продукта в близост до запалими предмети или при висока температура, тъй като това може да причини прегряване и да доведе до запалване или експлозия. Не покривайте продукта, когато е включен. Продуктът може да се нагрее по време на работа и да причини изгаряния или други инциденти. Светлинният източник в този продукт не подлежи на подмяна. След изтичане на експлоатационния му живот целият продукт трябва да бъде заменен. Не гледайте директно в светлинния източник и избягвайте насочването на светлината към очите на други хора, тъй като това може да причини сериозно увреждане на зрението! Преди първа употреба отстранете всички стикери и защитното фолио от лещата на лампата.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
-1x Technik C25 къмпинг лампа
-1x ръководство за употреба

БАТЕРИИ
Този продукт работи с 3xAA батерии. Батериите НЕ са включени в опаковката. Моля, уверете се в правилната полярност при поставяне на батериите. Не използвайте различни видове или марки батерии. Извадете батериите, ако продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време. Отстранявайте батериите внимателно. Батериите и продуктът трябва да се изхвърлят разделно.

ВКЛ./ИЗКЛ.
Вкл.: издърпване
Изкл.: натискане надолу

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Време на работа: | 4 ч |
| Обхват на светлината: | 5 м |
| Устойчивост на падане: | 1 м |

ГАРАНЦИЯ
Запазете касовата бележка за безплатна гаранция по време на 1-годишния гаранционен период! Представете касовата бележка на продавача!
Не предлагаме безплатна гаранция:
1. за износване, избледняване или окисляване, възникнали по време на употреба.
2. при опит за ремонт, модификация или неправилна употреба.
3. за щети, причинени от неправилно съхранение или почистване.
4. за щети, причинени по време на транспортиране или употреба.

**(CNR) Technik Kamp lampa C25**

UPOZORENJE!
Prije upotrebe pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva za upotrebu! Pridržavajte se ovih uputstava i koristite proizvod pažljivo kako biste izbjegli povrede ili smrt. Provjerite da li su proizvod i njegovi pojedinačni dijelovi oštećeni. U slučaju oštećenja ili nepravilnog rada nemojte koristiti proizvod i kontaktirajte uvoznika radi garancije. Ne pokušavajte da popravljate proizvod! Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za štetu nastalu usljed samostalne popravke ili nepravilne upotrebe. Držite proizvod van domašaja djece! Ne postavljajte proizvod u blizini zapaljivih predmeta ili na mjestima sa visokom temperaturom, jer to može izazvati pregrijavanje i dovesti do zapaljenja ili eksplozije. Ne prekrivajte proizvod kada je uključen. Proizvod se može zagrijati tokom rada i izazvati opekotine ili druge nezgode. Izvor svjetlosti u ovom proizvodu nije zamjenjiv. Kada proizvod dostigne kraj svog vijeka trajanja, potrebno je zamijeniti cijeli proizvod. Ne gledajte direktno u izvor svjetlosti i izbjegavajte usmjeravanje svjetla lampe u oči drugih osoba, jer to može izazvati ozbiljna oštećenja vida! Prije prve upotrebe uklonite sve naljepnice i zaštitnu foliju sa sočiva lampe.

SADRŽAJ PAKOVANJA
-1x Technik C25 kamp lampa
-1x uputstvo za upotrebu

BATERIJE
Ovaj proizvod radi sa 3xAA baterije. Baterije NISU uključene u pakovanje. Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet. Ne koristite različite vrste ili marke baterija. Izvadite baterije ako se proizvod ne koristi duži vremenski period. Pažljivo uklonite baterije. Baterije i proizvod moraju se odlagati odvojeno.

UKLJ./ISKLJ.
Uklj.: izvlačenje
Isklj.: pritiskanje nadole

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Vrijeme rada: 4 h
Domet svjetla: 5 m
Otpornost na pad: 1 m

GARANCIJA
Sačuvajte račun o kupovini radi besplatne garancije tokom garantnog perioda od 1 godine! Pokažite račun prodavcu!
Ne obezbjeđujemo besplatnu garanciju:
1. za habanje, bljeđenje ili oksidaciju nastalu tokom upotrebe proizvoda.
2. u slučaju pokušaja popravke, modifikacije ili nepravilne upotrebe.
3. za oštećenja nastala usljed nepravilnog skladištenja ili čišćenja.
4. za oštećenja nastala tokom transporta ili upotrebe.

**(DA) Technik Campinglampe C25**

ADVARSEL!
Læs venligst alle sikkerhedsanvisninger og betjeningsvejledninger grundigt før brug! Følg disse instruktioner, og brug produktet forsigtigt for at undgå personskade eller dødsfald. Kontroller, om produkter og dets enkelte dele er beskadigede. Ved beskadigelse eller unormal funktion må produktet ikke anvendes – kontakt i stedet importøren vedrørende garanti. Forsøg ikke at reparere produktet! Producenten og importøren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af uautoriseret reparation eller forkert brug. Opbevar produktet utilgængeligt for børn! Placer ikke produktet i nærheden af brandfarlige genstande eller ved høje temperaturer, da dette kan medføre overopheadning og i værste fald brand eller eksplosion. Dæk ikke produktet til, når det er tændt. Produktet kan blive varmt under brug og forårsage forbrændinger eller andre ulykker. Lyskilden i dette produkt kan ikke udskiftes. Når produktet når slutningen af sin levetid, skal hele produktet udskiftes. Se ikke direkte ind i lyskilden, og undgå at rette lampens lys mod andres øjne, da det kan forårsage alvorlige øjenskader! Fjern alle klistermærker og beskyttelsesfilm fra lampens linse før første brug.

PAKKEN INDEHOLDER
-1x Technik C25 campinglampe
-1x brugervejledning

BATTERI
Dette produkt fungerer med 3xAA batterier. Batterierne medfølger IKKE. Sørg for korrekt polaritet ved isætning af batterierne. Brug ikke forskellige typer eller mærker af batterier. Fjern batterierne, hvis produktet ikke anvendes i længere tid. Fjern batterierne forsigtigt. Batterier og produkt skal bortskaffes separat.

TÆND/SLUK
Tænd: træk ud
Sluk: tryk ned

SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Driftstid: | 4 t |
| Lysrækkevidde: | 5 m |
| Faldmodstand: | 1 m |

GARANTI
Gem købskvitteringen for gratis garanti i garantiperioden på 1 år!
Fremvis købskvitteringen til forhandleren!
Vi yder ikke gratis garanti:
1. for slid, falmning eller oxidation opstået under brug.
2. ved forsøg på reparation, ændring eller forkert brug.
3. for skader forårsaget af forkert opbevaring eller rengøring.
4. for skader opstået under transport eller brug.

**(DE) Technik Campinglampe C25**

WARNUNG!
Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen sorgfältig durch! Beachten Sie diese Anweisungen und verwenden Sie das Produkt vorsichtig, um Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob das Produkt und seine einzelnen Teile beschädigt sind. Bei Beschädigungen oder abnormalem Betrieb verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich wegen der Garantie an den Importeur. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren! Der Hersteller und der Importeur übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch eigenständige Reparaturen oder unsachgemäße Verwendung entstehen. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder bei hohen Temperaturen, da dies zu Überhitzung führen und einen Brand oder eine Explosion verursachen kann. Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Das Produkt kann sich während des Betriebs erhitzen und Verbrennungen oder andere Unfälle verursachen. Die Lichtquelle in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Sobald das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das gesamte Produkt ersetzt werden. Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle und vermeiden Sie es, das Licht der Lampe in die Augen anderer Personen zu richten, da dies schwere Augenschäden verursachen kann! Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Aufkleber und die Schutzfolie von der Linse der Lampe.

LIEFERUMFANG
-1x Technik C25 Campinglampe
-1x Benutzerhandbuch

BATTERIE
Dieses Produkt wird mit 3xAA-Batterien betrieben. Die Batterien sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder -marken. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Entfernen Sie die Batterien vorsichtig. Batterien und Produkt müssen getrennt entsorgt werden.

EIN/AUS
Ein: herausziehen
Aus: nach unten drücken

TECHNISCHE DATEN
Betriebszeit: 4 h
Leuchtweite: 5 m
Fallfestigkeit: 1 m

GARANTIE
Bewahren Sie den Kaufbeleg für die kostenlose Garantie während der 1-jährigen Garantiezeit auf! Zeigen Sie den Kaufbeleg dem Verkäufer vor!Keine kostenlose Garantie besteht:
1. bei Verschleiß, Verblassen oder Oxidation durch den Gebrauch des Produkts.
2. bei Reparaturversuchen, Modifikationen oder unsachgemäßer Verwendung.
3. bei Schäden durch unsachgemäße Lagerung oder Reinigung.
4. bei Schäden, die während des Transports oder der Nutzung entstanden sind.

**(EL) Technik Λάμπα Κάμπινγκ C25**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν από τη χρήση! Τηρείτε αυτές τις οδηγίες και χρησιμοποιείτε το προϊόν με προσοχή ώστε να αποφύγετε τραυματισμό ή θάνατο. Ελέγξτε εάν το προϊόν και τα επιμέρους μέρη του έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς ή μη κανονικής λειτουργίας, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα για θέματα εγγύησης. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν! Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αυθαίρετη επισκευή ή λανθασμένη χρήση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά! Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε ευφλεκτα αντικείμενα ή σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και να υπάρξει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης. Μην καλύπτετε το προϊόν όταν είναι ενεργοποιημένο. Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία και να προκαλέσει εγκαύματα ή άλλα ατυχήματα. Η φωτεινή πηγή του προϊόντος δεν αντικαθίσταται. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο. Μην κοιτάζετε απευθείας τη φωτεινή πηγή και αποφύγετε να κατευθύνετε το φως της λάμπας στα μάτια άλλων ατόμων, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην όραση! Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα και την προστατευτική μεμβράνη από τον φακό της λάμπας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
-1x Technik C25 Λάμπα κάμπινγκ
-1x εγχειρίδιο χρήσης

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Το προϊόν λειτουργεί με 3xAA μπαταρίες. Οι μπαταρίες ΔΕΝ περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση των μπαταριών. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες με προσοχή. Οι μπαταρίες και το προϊόν πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Ενεργοποίηση: τράβηγμα προς τα έξω
Απενεργοποίηση: πίεση προς τα κάτω

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Χρόνος λειτουργίας: | 4 ώρες |
| Απόσταση φωτισμού: | 5 μ |
| Αντοχή σε πτώση: | 1 μ |

ΕΓΓΥΗΣΗ
Διατηρήστε την απόδειξη αγοράς για δωρεάν εγγύηση κατά τη διάρκεια της εγγύησης των 1 έτους! Παρουσιάστε την απόδειξη αγοράς στον πωλητή! Δεν παρέχεται δωρεάν εγγύηση:
1. για φθορά, ξεθώριασμα ή οξείδωση που προκύπτουν από τη χρήση.
2. σε περίπτωση απόπειρας επισκευής, τροποποίησης ή ακατάλληλης χρήσης.
3. για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη αποθήκευση ή καθαρισμό.
4. για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή τη χρήση.

**(ES) Lámpara de Camping Technik C25**

¡ADVERTENCIA!
Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad y de uso antes de utilizar el producto. Conserve estas instrucciones en mente y utilice el producto con cuidado para evitar lesiones o la muerte. Compruebe si el producto o alguna de sus piezas están dañadas. En caso de daño o funcionamiento anormal, no utilice el producto y póngase en contacto con el importador para cuestiones de garantía. No intente reparar el producto. El fabricante y el importador no se responsabilizan de los daños causados por reparaciones no autorizadas o un uso incorrecto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No coloque el producto cerca de objetos inflamables ni en lugares con altas temperaturas, ya que puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. No cubra el producto cuando esté encendido. El producto puede calentarse durante su funcionamiento y provocar quemaduras u otros accidentes. La fuente de luz de este producto no es reemplazable. Cuando el producto llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse por completo. No mire directamente a la fuente de luz ni dirija la luz de la lámpara a los ojos de otras personas, ya que podría causar graves daños oculares. Antes del primer uso, retire todas las pegatinas y la película protectora de la lente de la lámpara.

CONTENIDO DEL PAQUETE
-1x Lámpara de camping Technik C25
-1x manual de usuario

BATERÍAS
Este producto funciona con 3 pilas AA. Las pilas NO están incluidas en el paquete. Asegúrese de respetar la polaridad correcta al insertar las pilas. No utilice diferentes tipos o marcas de pilas. Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado. Retire las pilas con cuidado. Las pilas y el producto deben desecharse por separado.

ENCENDIDO/APAGADO
Encendido: tirar hacia arriba
Apagado: presionar hacia abajo

ESPECIFICACIONES
Tiempo de funcionamiento: 4 h
Alcance del haz de luz: 5 m
Resistencia a caídas: 1 m

GARANTÍA
Conserve el comprobante de compra para la garantía gratuita durante el período de garantía de 1 año. Muestre el comprobante de compra al vendedor. No ofrecemos garantía gratuita:
1. por desgaste, decoloración u oxidación producidos durante el uso del producto.
2. por intentos de reparación, modificación o uso inadecuado.
3. por daños causados por almacenamiento o limpieza inadecuados.
4. por daños causados durante el transporte o el uso.

**(ET) Technik Matkalamp C25**

HOIATUS!
Palun lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kõik ohutus- ja kasutusjuhised! Järgige neid juhiseid ja kasutage toodet ettevaatlikult, et vältida vigastusi või surma. Kontrollige, kas toode ja selle üksikosad ei ole kahjustatud. Kahjustuse või ebanormaalse töö korral ärge toodet kasutage ning võtke garantiiküsimustes ühendust maaletoojaga. Ärge proovige toodet parandada! Tootja ja maaletoojaa ei vastuta iseseisva parandamise või vale kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest. Hoidke toode laste eest kättesaamatus kohas! Ärge asetage toodet süttivate esemete lähedusse ega kõrge temperatuuri kätte, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist ning süttimist või plahvatust. Arge katke toodet, kui see on sisse lülitatud. See võib kasutamise ajal kuumeneda ja põhjustada põletusi või muid õnnetusi. Selle toote valgusallikas ei ole vahetatav. Kui toode jõuab oma kasutusea lõppu, tuleb kogu toode välja vahetada. Ärge vaadake otse valgusallikasse ning vältige lambi valguse suunamist teiste inimeste silmadesse, kuna see võib põhjustada tõsiseid silmakahjustusi! Enne esmakordset kasutamist eemaldage kõik kleebised ja kaitsekile lambi läätselt.

PAKEND SISALDAB
-1x Technik C25 matkalamp
-1x kasutusjuhend

PATAREID
See toode töötab 3xAA patareidega. Patareid EI ole pakendis kaasas. Patareide paigaldamisel veenduge õiges polaarsuses. Ärge kasutage erinevat tüüpi või erinevate tootjate patareisid. Kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage patareid. Eemaldage patareid ettevaatlikult. Patareid ja toode tuleb kõrvaldada eraldi.

SISSE/VÄLJA
Sisse: tõmmata üles
Välja: suruda alla

TEHNILISED ANDMED

| | |
|---|---|
| Tööaeg: | 4 h |
| Valgusulatuse kaugus: | 5 m |
| Kukkumiskindlus: | 1 m |

GARANTII
Hoidke ostutšekk alles tasuta garantii saamiseks 1-aastase garantiiperioodi jooksul! Esitage ostutšekk müüjale!
Tasuta garantiid ei pakuta:
1. kulumise, pleekimise või oksüdeerumise korral, mis on tekkinud kasutamise käigus.
2. parandamise katse, muutmise või ebaõige kasutamise korral.
3. vale ladustamise või puhastamise põhjustatud kahjustuste korral.
4. transpordi või kasutamise käigus tekkinud kahjustuste korral.

**(FI) Technik Retkilyhty C25**

VAROITUS!
Lue huolellisesti kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet ennen käyttöä! Pidä nämä ohjeet mielessä ja käytä tuotetta varoen, jotta vältät loukkaantumiset tai kuoleman. Tarkista, ovatko tuote ja sen osat vaurioituneet. Jos tuote on vaurioitunut tai toimii poikkeavasti, älä käytä sitä ja ota yhteyttä maahantuojaan takuukysymyksissä. Älä yritä korjata tuotetta itse! Valmistaja ja maahantuoja eivät ole vastuussa itsenäisestä korjauksesta tai väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista. Pidä tuote lasten ulottumattomissa! Älä sijoita tuotetta helposti syttyvien esineiden lähelle tai korkeisiin lämpötiloihin, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja saattaa syttyä tai räjähtää. Älä peitä tuotetta, kun se on päällä. Tuote voi kuumentua käytön aikana ja aiheuttaa palovammoja tai muita onnettomuuksia. Tässä tuotteessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun tuote saavuttaa käyttöikänsä pään, koko tuote on vaihdettava. Älä katso suoraan valonlähteeseen ja vältä valon suuntaamista toisten ihmisten silmiin, sillä se voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita! Poista kaikki tarrat ja suojakalvo lampun linssistä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ
-1x Technik C25 retkilyhty
-1x käyttöohje

PARISTOT
Tämä tuote toimii 3xAA-paristoilla. Paristot EIVÄT sisälly pakkaukseen. Varmista oikea napaisuus asentaessasi paristoja. Älä käytä erikokoisia tai eri valmistajien paristoja. Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Poista paristot varovasti. Paristot ja tuote on hävitettävä erikseen.

PÄÄLLE/POIS
Päällä: vedä ulos
Pois: paina alas

TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Käyttöaika: | 4 h |
| Valonsäteen etäisyys: | 5 m |
| Pudotuskestävyys: | 1 m |

TURVALLISUUS
Säilytä ostokuitin takuu vuoden takuuaikana! Näytä ostokuitti myyjälle! Emme tarjoa ilmaista takuuta:
1. kulumisesta, haalistumisesta tai hapettumisesta johtuen tuotteen käytön aikana.
2. korjausyrityksistä, muokkauksista tai virheellisestä käytöstä.
3. vahingoista, jotka ovat syntyneet virheellisestä varastoinnista tai puhdistamisesta.
4. vahingoista, jotka ovat syntyneet kuljetuksen tai käytön aikana.

**(FR) Lampe de Camping Technik C25**

AVERTISSEMENT !
Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit ! Gardez ces instructions à l'esprit et utilisez le produit avec précaution pour éviter toute blessure ou mort. Vérifiez si le produit et ses différentes pièces sont endommagés. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, n'utilisez pas le produit et contactez l'importateur pour toute question concernant la garantie. Ne tentez pas de réparer le produit ! Le fabricant et l'importateur ne sont pas responsables des dommages causés par une réparation indépendante ou une mauvaise utilisation. Gardez le produit hors de portée des enfants ! Ne placez pas le produit près d'objets inflammables ou dans des endroits à haute température, car cela pourrait provoquer une surchauffe et entraîner un incendie ou une explosion. Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé. Le produit peut chauffer pendant l'utilisation et provoquer des brûlures ou d'autres accidents. La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Une fois que le produit a atteint la fin de sa durée de vie, le produit entier doit être remplacé. Ne regardez pas directement la source lumineuse et évitez de diriger la lumière de la lampe dans les yeux d'une autre personne, car cela pourrait causer des lésions oculaires graves ! Avant la première utilisation, retirez toutes les étiquettes et le film protecteur de l'objectif de la lampe.

CONTENU DU PAQUET
-1x Lampe de camping Technik C25
-1x manuel d'utilisation

BATTERIES
Ce produit fonctionne avec 3 piles AA. Les piles NE SONT PAS incluses dans l'emballage. Veuillez vous assurer de la bonne polarité lors de l'insertion des piles. N'utilisez pas de types ou de marques de piles différents. Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Retirez les piles avec précaution. Les piles et le produit doivent être éliminés séparément.

ALLUMER/ÉTEINDRE
Allumer : tirer vers l'extérieur
Éteindre : appuyer vers le bas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Durée de fonctionnement : | 4 h |
| Distance du faisceau lumineux : | 5 m |
| Résistance aux chutes : | 1 m |

GARANTIE
Conservez le ticket de caisse pour une garantie gratuite pendant la période de garantie d'un an ! Montrez le ticket de caisse au vendeur ! Nous n'offrons pas de garantie gratuite :
1. pour l'usure, la décoloration ou l'oxydation dues à l'utilisation du produit.
2. en cas de tentative de réparation, modification ou mauvaise utilisation.
3. pour les dommages causés par un mauvais stockage ou nettoyage.
4. pour les dommages causés pendant le transport ou l'utilisation.

**(HR) Technik Kamping lampa C25**

UPOZORENJE!
Prije uporabe pažljivo pročitajte sve sigurnosne napomene i upute za uporabu! Imajte na umu ove upute i koristite proizvod pažljivo kako biste izbjegli ozljede ili smrt. Provjerite jesu li proizvod i njegovi pojedini dijelovi oštećeni. U slučaju oštećenja ili neuobičajenog rada nemojte koristiti proizvod i obratite se uvozniku radi jamstva. Ne pokušavajte popravljati proizvod! Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za štetu nastalu samostalnim popravkom ili nepravilnom uporabom. Držite proizvod izvan dohvata djece! Ne postavljajte proizvod u blizini zapaljivih predmeta ili na mjestima s visokom temperaturom jer to može uzrokovati pregrijavanje i dovesti do zapaljenja ili eksplozije. Ne prekrivajte proizvod kada je uključen. Proizvod se može zagrijati tijekom rada i uzrokovati opekline ili druge nezgode. Izvor svjetlosti u ovom proizvodu nije zamjenjiv. Kada proizvod dosegne kraj svog vijeka trajanja, potrebno je zamijeniti cijeli proizvod. Ne gledajte izravno u izvor svjetlosti i izbjegavajte usmjeravanje svjetla lampe u oči drugih osoba jer to može uzrokovati ozbiljna oštećenja vida! Prije prve uporabe uklonite sve naljepnice i zaštitnu foliju s leće lampe.

SADRŽAJ PAKIRANJA
-1x Technik C25 kamping lampa
-1x korisnički priručnik

BATERIJE
Ovaj proizvod radi s 3xAA baterije. Baterije NISU uključene u pakiranje. Prilikom umetanja baterija obratite pozornost na ispravan polaritet. Ne koristite različite vrste ili marke baterija. Izvadite baterije ako se proizvod ne koristi duže vrijeme. Pažljivo uklonite baterije. Baterije i proizvod moraju se zbrinjavati odvojeno.

UKLJ./ISKLJ.
Uklj.: izvlačenjem
Isklj.: pritiskom prema dolje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| | |
|---|---|
| Vrijeme rada: | 4 h |
| Domet svjetla: | 5 m |
| Otpornost na pad: | 1 m |

JAMSTVO
Sačuvajte račun o kupnji radi besplatnog jamstva tijekom jamstvenog roka od 1 godine! Pokažite račun prodavatelju!
Ne nudimo besplatno jamstvo:
1. za habanje, bljeđenje ili oksidaciju nastalu tijekom uporabe proizvoda.
2. u slučaju pokušaja popravka, preinake ili nepravilne uporabe.
3. za oštećenja uzrokovana nepravilnim skladištenjem ili čišćenjem.
4. za oštećenja nastala tijekom prijevoza ili uporabe.

**(IS) Technik Tjaldlampa C25**

VIÐVÖRUN!
Vinsamlegast lestu vandlega allar öryggisleiðbeiningar og notkunarleiðbeiningar áður en varan er notuð! Hafðu þessar leiðbeiningar í huga og notaðu vöruna af varúð til að forðast meiðsli eða dauða. Athugaðu hvort varan og einstakir hlutar hennar séu skemmdir. Ef varan er skemmd eða virkar óeðlilega skaltu ekki nota hana og hafa samband við innflytjanda vegna ábyrgðarmála. Reyndu ekki að gera við vöruna! Framleiðandi og innflytjandi bera ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af sjálfstæðri viðgerð eða rangri notkun. Geymdu vöruna þar sem börn ná ekki til! Ekki setja vöruna nálægt eldfimum hlutum eða á staði með háum hita, þar sem það getur valdið ofhitnun og leitt til íkveikju eða sprengingar. Ekki hylja vöruna þegar hún er kveikt. Varan getur hitnað við notkun og valdið brunasárum eða öðrum slysum. Ljósgjafinn í þessari vöru er ekki skiptanlegur. Þegar varan nær lokum líftíma síns þarf að skipta um alla vöruna. Ekki horfa beint í ljósgjafann og forðastu að beina ljósi lampans í augu annarra, þar sem það getur valdið alvarlegum augnskaða! Fjarlægðu alla límmiða og hlífðarfilmu af linsu lampans fyrir fyrstu notkun.

INNIHALD PAKKANS
-1x Technik C25 tjaldlampa
-1x notendahandbók

RAFHLÖÐUR
Þessi vara notar 3xAA rafhlöður. Rafhlöður fylgja EKKI með. Gættu að réttri pólun þegar rafhlöður eru settar í. Ekki nota mismunandi gerðir eða vörumerki rafhlaðna. Fjarlægðu rafhlöður ef varan er ekki notuð í lengri tíma. Fjarlægðu rafhlöður varlega. Rafhlöður og vara skal farga sérstaklega.

KVEIKJA/SLÖKKVA
Kveikja: draga upp
Slökkva: þrýsta niður

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

| | |
|---|---|
| Notkunartími: | 4 klst. |
| Ljósdrægni: | 5 m |
| Fallþol: | 1 m |

ÁBYRGÐ
Geymdu kaupkvittunina fyrir ókeypis ábyrgð á 1 árs ábyrgðartíma! Sýndu kaupkvittunina seljanda! Ókeypis ábyrgð er ekki veitt:
1. vegna slits, fölnunar eða oxunar sem verður við notkun vörunnar.
2. vegna tilrauna til viðgerðar, breytinga eða rangrar notkunar.
3. vegna skemmda af völdum rangrar geymslu eða hreinsunar.
4. vegna skemmda sem verða við flutning eða notkun.

**(IT) Lampada da Campeggio Technik C25**

AVVERTENZA!
Si prega di leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo! Tenere presenti queste istruzioni e utilizzare il prodotto con cautela per evitare lesioni o morte. Verificare che il prodotto e le sue singole parti non siano danneggiati. In caso di danni o funzionamento anomalo, non utilizzare il prodotto e contattare l'importatore per questioni di garanzia. Non tentare di riparare il prodotto! Il produttore e l'importatore non si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti da riparazioni autonome o uso improprio. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini! Non posizionare il prodotto vicino a oggetti infiammabili o in luoghi ad alta temperatura, poiché ciò può causare surriscaldamento e provocare incendi o esplosioni. Non coprire il prodotto quando è acceso. Il prodotto può surriscaldarsi durante il funzionamento e causare ustioni o altri incidenti. La sorgente luminosa di questo prodotto non è sostituibile. Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero prodotto deve essere sostituito. Non guardare direttamente la sorgente luminosa ed evitare di dirigere la luce della lampada negli occhi di altre persone, poiché potrebbe causare gravi danni agli occhi! Prima del primo utilizzo rimuovere tutti gli adesivi e la pellicola protettiva dalla lente della lampada.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
-1x Lampada da campeggio Technik C25
-1x manuale utente

BATTERIE
Questo prodotto funziona con 3 batterie AA. Le batterie NON sono incluse nella confezione. Assicurarsi di inserire le batterie rispettando la corretta polarità. Non utilizzare batterie di tipi o marche diverse. Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Rimuovere le batterie con cautela. Le batterie e il prodotto devono essere smaltiti separatamente.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Accensione: tirare verso l'alto
Spegnimento: premere verso il basso

SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| Tempo di funzionamento: | 4 h |
| Distanza del fascio luminoso: | 5 m |
| Resistenza alla caduta: | 1 m |

GARANZIA
Conservare lo scontrino per usufruire della garanzia gratuita durante il period

prima utilizare, îndepărtați toate autocolantele și folia de protecție de pe lentila lămpii.

CONȚINUTUL PACHETULUI
-1x Lampă de camping Technik C25
-1x manual de utilizare

BATERII
Acest produs funcționează cu 3 baterii AA. Bateriile NU sunt incluse în pachet. Asigurați-vă că respectați polaritatea corectă atunci când introduceți bateriile. Nu utilizați baterii de tipuri sau mărci diferite. Scoateți bateriile dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp. Scoateți bateriile cu grijă. Bateriile și produsul trebuie eliminate separat.

PORNIT/OPRIT
Pornit: trageți în sus
Oprit: apăsați în jos

SPECIFICAȚII
Timp de funcționare: 4 h
Distanța fasciculului luminos: 5 m
Rezistență la cădere: 1 m

GARANȚIE
Păstrați bonul fiscal pentru a beneficia de garanție gratuită pe perioada de 1 an! Prezentați bonul fiscal vânzătorului!
Nu oferim garanție gratuită:
1. pentru uzură, decolorare sau oxidare apărute în timpul utilizării produsului.
2. în cazul tentativelor de reparare, modificare sau utilizare necorespunzătoare.
3. pentru daune cauzate de depozitare sau curățare necorespunzătoare.
4. pentru daune survenite în timpul transportului sau utilizării.

**(SK) Technik Kempingová lampa C25**

UPOZORNENIE!
Pred použitím si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie! Dodržiavajte tieto pokyny a používajte výrobok opatrne, aby ste predišli zraneniu alebo smrti. Skontrolujte, či výrobok a jeho jednotlivé časti nie sú poškodené. V prípade poškodenia alebo neobvyklej prevádzky výrobok nepoužívajte a obráťte sa na dovozcu ohľadom záruky. Nepokúšajte sa výrobok opravovať! Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené samostatnou opravou alebo nesprávnym použitím. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí! Neumiestňujte výrobok do blízkosti horľavých predmetov ani na miesta s vysokou teplotou, pretože môže dôjsť k prehriatiu a následnému vznietiu alebo výbuchu. Nezakrývajte výrobok, keď je zapnutý. Výrobok sa môže počas prevádzky zahriať a spôsobiť popáleniny alebo iné nehody. Svetelný zdroj v tomto výrobku nie je vymeniteľný. Po dosiahnutí konca životnosti je potrebné vymeniť celý výrobok. Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja a vyhnite sa svieteniu do očí iných osôb, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie zraku! Pred prvým použitím odstráňte všetky nálepky a ochrannú fóliu z šošovky lampy.

OBSAH BALENIA
-1x Technik C25 kempingová lampa
-1x používateľská príručka

BATÉRIE
Tento výrobok funguje s 3xAA batériami. Batérie NIE SÚ súčasťou balenia. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Nepoužívajte rôzne typy alebo značky batérií. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie. Batérie vyberajte opatrne. Batérie a výrobok musia byť likvidované oddelene.

ZAP./VYP.
Zap.: vytiahnutím
Vyp.: zatlačením nadol

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Doba prevádzky: 4 h
Dosah svetla: 5 m
Odolnosť proti pádu: 1 m

ZÁRUKA
Uschovajte doklad o kúpe pre bezplatnú záruku počas 1-ročnej záručnej doby! Predložte doklad o kúpe predajcovi!
Bezplatná záruka sa nevzťahuje:
1. na opotrebenie, vybledlutie alebo oxidáciu vzniknutú počas používania výrobku.
2. na pokusy o opravu, úpravy alebo nesprávne použitie.
3. na poškodenia spôsobené nesprávnym skladovaním alebo čistením.
4. na poškodenia vzniknuté počas prepravy alebo používania.

**(SL) Technik Kamping svetilka C25**

OPOZORILO!
Pred uporabo natančno preberite vsa varnostna opozorila in navodila za uporabo! Upoštevajte ta navodila in izdelek uporabljajte previdno, da se izognete poškodbam ali smrti. Preverite, ali izdelek in njegovi posamezni deli niso poškodovani. V primeru poškodbe ali nenavadnega delovanja izdelka ne uporabljajte in se glede garancije obrnite na uvoznika. Izdelka ne poskušajte popravljati! Proizvajalec in uvoznik ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi samostojnega popravila ali nepravilne uporabe. Izdelek hranite izven dosega otrok! Izdelka ne nameščajte v bližino vnetljivih predmetov ali na mesta z visoko temperaturo, saj lahko to povzroči pregrevanje in vžig ali eksplozijo. Izdelka ne prekrivajte, ko je vklopljen. Izdelek se lahko med delovanjem segreje in povzroči opekline ali druge nezgode. Svetlobni vir v tem izdelku ni zamenljiv. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celoten izdelek. Ne glejte neposredno v svetlobni vir in se izogibajte usmerjanju svetlobe svetilke v oči drugih oseb, saj lahko to povzroči resne poškodbe oči! Pred prvo uporabo odstranite vse nalepke in zaščitno folijo z leče svetilke.

VSEBINA PAKETA
-1x Technik C25 kamping svetilka
-1x navodila za uporabo

BATERIJE
Ta izdelek deluje s 3xAA baterijami. Baterije NISO vključene v paket. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polariteto. Ne uporabljajte različnih vrst ali znamk baterij. Če izdelka dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije. Baterije odstranjujte previdno. Baterije in izdelek je treba odstraniti ločeno.

VKLOP/IZKLOP
Vklop: izvleči
Izklop: pritisniti navzdol

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Čas delovanja: 4 h
Doseg svetlobe: 5 m
Odpornost proti padcu: 1 m

GARANCIJA
Shranite račun o nakupu za brezplačno garancijo v 1-letnem garancijskem obdobju! Predložite račun prodajalcu!
Brezplačna garancija ne velja:
1. za obrabo, bledenje ali oksidacijo, nastalo med uporabo izdelka.
2. v primeru poskusa popravila, predelave ali nepravilne uporabe.
3. za poškodbe zaradi nepravilnega shranjevanja ali čiščenja.
4. za poškodbe, nastale med prevozom ali uporabo.

**(SR) Technik Kamp lampa C25**

UPOZORENJE!
Pre upotrebe pažljivo pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva za upotrebu! Pridržavajte se ovih uputstava i koristite proizvod pažljivo kako biste izbegli povrede ili smrt. Proverite da li su proizvod i njegovi pojedinačni delovi oštećeni. U slučaju oštećenja ili nepravilnog rada nemojte koristiti proizvod i obratite se uvozniku radi garancije. Ne pokušavajte da popravljate proizvod! Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za štetu nastalu usled samostalne popravke ili nepravilne upotrebe. Držite proizvod van domašaja dece! Ne postavljajte proizvod u blizini zapaljivih predmeta ili na mestima sa visokom temperaturom, jer to može izazvati pregrevanje i dovesti do zapaljenja ili eksplozije. Ne prekrivajte proizvod kada je uključen. Proizvod se može zagrejati tokom rada i izazvati opekotine ili druge nezgode. Izvor svetlosti u ovom proizvodu nije zamenjiv. Kada proizvod dostigne kraj svog radnog veka, potrebno je zameniti ceo proizvod. Ne gledajte direktno u izvor svetlosti i izbegavajte usmeravanje svetla lampe u oči drugih osoba, jer to može izazvati ozbiljna oštećenja vida! Pre prve upotrebe uklonite sve nalepnice i zaštitnu foliju sa sočiva lampe.

SADRŽAJ PAKOVANJA
-1x Technik C25 kamp lampa
-1x uputstvo za upotrebu

BATERIJE
Ovaj proizvod radi sa 3xAA baterije. Baterije NISU uključene u pakovanje. Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet. Ne koristite različite vrste ili marke baterija. Izvadite baterije ako se proizvod ne koristi duži vremenski period. Pažljivo uklonite baterije. Baterije i proizvod moraju se odlagati odvojeno.

UKLJ./ISKLJ.
Uklj.: izvlačenje
Isklj.: pritiskanje nadole

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Vreme rada: 4 h
Domet svetla: 5 m
Otpornost na pad: 1 m

GARANCIJA
Sačuvajte račun o kupovini radi besplatne garancije tokom garantnog perioda od 1 godine! Pokažite račun prodavcu!
Ne obezbeđujemo besplatnu garanciju:
1. za habanje, bledenje ili oksidaciju nastalu tokom upotrebe proizvoda.
2. u slučaju pokušaja popravke, modifikacije ili nepravilne upotrebe.
3. za oštećenja nastala usled nepravilnog skladištenja ili čišćenja.
4. za oštećenja nastala tokom transporta ili upotrebe.

**(SV) Technik Campinglampa C25**

VARNING!
Läs noggrant igenom alla säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar före användning! Följ dessa instruktioner och använd produkten försiktigt för att undvika personskador eller dödsfall. Kontrollera att produkten och dess enskilda delar inte är skadade. Vid skada eller onormal funktion ska produkten inte användas – kontakta importören angående garanti. Försök inte att reparera produkten! Tillverkaren och importören ansvarar inte för skador som uppstår till följd av egen reparation eller felaktig användning. Förvara produkten utom räckhåll för barn! Placera inte produkten nära brandfarliga föremål eller i miljöer med hög temperatur, eftersom detta kan orsaka överhettning och leda till brand eller explosion. Täck inte produkten när den är påslagen. Produkten kan bli varm under användning och orsaka brännskador eller andra olyckor. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar. När produkten når slutet av sin livslängd måste hela produkten bytas ut. Titta inte direkt in i ljuskällan och undvik att rikta lampans ljus mot andra personers ögon, eftersom detta kan orsaka allvarliga ögonskador! Ta bort alla klistermärken och skyddsfilmen från lampans lins före första användning.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLLER
-1x Technik C25 campinglampa
-1x bruksanvisning

BATTERIER
Denna produkt fungerar med 3xAA-batterier. Batterierna ingår INTE i förpackningen. Se till att rätt polaritet används vid isättning av batterierna. Använd inte olika typer eller märken av batterier. Ta bort batterierna om produkten inte används under en längre tid. Ta bort batterierna försiktigt. Batterier och produkt ska kasseras separat.

PÅ/AV
På: dra upp
Av: tryck ned

SPECIFIKATIONER
Drifttid: 4 h
Ljusets räckvidd: 5 m
Fallhöjd: 1 m

GARANTI
Spara inköpskvittot för kostnadsfri garanti under garantitiden på 1 år! Visa inköpskvittot för säljaren!
Ingen kostnadsfri garanti ges:
1. för slitage, blekning eller oxidation som uppstår vid användning.
2. vid försök till reparation, modifiering eller felaktig användning.
3. för skador orsakade av felaktig förvaring eller rengöring.
4. för skador som uppstår under transport eller användning.